

SS7 Simulation Software MLMON 取扱説明書

<A:FISU FFFF00</p>
>A:FISU FFFF00
<B:IAM 87847F057C 04ED000505 00010A2</p>
>B:FISU 848700
>B:FISU 848800
>B:FISU 848800
>B:FISU 848800
>B:FISU 848800
>B:FISU 848900
>B:FISU 848400
>B:FISU 848400
>B:FISU 848400
>B:FISU 848400
>B:FISU 848900
>B:FISU 848900
>B:FISU 848400
>B:FISU 848400
>B:FISU 848400
>B:FISU 848400

- ●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- ●IBM および PC/AT は米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- ●MMX および Pentium は Intel Corporation の登録商標、または商標です。

- 第1版 2003/7
- 第2版 2003/10
- 第3版 2006/8 P.1 動作環境 「対応 OS」変更
- 第4版 2009/1 ソフトウェアのバージョンアップ
- ●権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよび取扱説明書の内容の 全部または一部を複製することを禁止します。
- ●このソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、 および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切その責任を 負いかねます。
- ●万一、製造上の原因による不良がありましたらお取替え致します。それ以外の責はご容赦ください。
- ●このソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- ●このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、 ご了承ください。

目次

動作環境1
第1章 はじめに2
インストールの前に2
MLMON のインストール2
MLMON のアンインストール3
第2章 基本的な使い方4
ご使用になる前に
MLMON の起動と終了4
操作画面の見方と各部の働き5
通信設定の確認9
回線インタフェースの設定9
保守機能10
SS7 データリンクの起動と停止11
モニタ画面の見万12
呼利仰ンミュレーンヨン(充呼)
日戸ハス武殿
337 メリビーフログの保行15
第3章 SS7 シミュレーションの詳細16
ISUP メッセージのシミュレーション16
網管理・試験保守メッセージのシミュレーション
発呼の補助機能
ISUP 呼制御メッセージの編集機能19
付録 1 CIC-VC11 対応表 29
付録 2 生成源・理由表示値表

●対応 OS

Microsoft Windows XP

●ハードウェア環境

MMX テクノロジ Pentium 300MHz 以上のマイクロプロセッサ(または互換 プロセッサ)を搭載し、CD-ROM ドライブ、シリアル通信ポートを有する IBM PC/AT 互換機

●メモリ

256MB 以上

●ハードディスク

500MB以上のハードディスク空き容量 (データログファイルの扱う量に比例して空き容量が必要です)

●ディスプレイ

SVGA(800×600 ピクセル)以上

必要なメモリ容量、ハードディスク容量はシステム環境によって異なる場合が あります。

第1章 はじめに

WERK BOX SS7 Simulator シリーズをお使い頂き、誠にありがとうございます。 MLMON は SS7 Simulator シリーズを制御し、SS7(NO.7 共通線信号)シグナリ ングをシミュレートします。

第1章では、MLMON のインストール手順について説明します。

インストールの前に

MLMON をインストールする前に、1 ページの「動作環境」を参照して、イン ストールするコンピュータの動作環境を確認してください。

MLMON のインストール

- インストールプログラムを起動する 起動中のアプリケーションを全て終了してください。 MLMON のセットアップ CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。 「マイコンピュータ」から、挿入した CD-ROM の setup フォルダにある 「setup.exe」プログラムを起動してください。
- セットアップを開始する MLMONのセットアップが開始 され、右の画面が表示されます。 「OK」ボタンを押してください。



3. インストール先を選択する

インストール先を選択する画面が表示されます。

通常

「C:¥Program Files¥MIMon¥」 にプログラムがインストール されます。 インストール先を変更する場合は 「ディレクトリ変更」ボタンを 押してください。

B MIMon セットアップ			
セットアッフを開始するには次のボタンをクリ	っりしてください。		
この本文/水グリックすう セットアップされます。	ると MIMon ፖን∜ታ−ንቁ	ンが指定されたディレクトリに	
C¥Program Files¥MIMon¥		ディルクトリ変更(①)	

ディレクトリ(フォルダ)変更画面で プログラムをインストールする フォルダを選択し、「OK」ボタンを 押してください。 インストール先が決定したら、 セットアップのボタンを押して ください。

過ティレクトリ変更		
セットアップ先のディレクトリを指定してくた パス名(P):	:ðl 1.	
c:¥Program Files		
<u>テ</u> ゙ィレクトリ(<u>D</u>):		
C¥ Program Files		ОК
	~	キャンセル
ド [*] ライフ° <u>₩</u> : Г≡с:		

- コピーの開始
 プログラムをコンピュータにコピーします。
- インストールの完了
 インストールが完了したことをお知らせする画面が 表示されます。
 「OK」ボタンを押すとインストールが完了します。

しました。

MLMON のアンインストール

- プログラムの終了 MLMON を終了します。
- 2. プログラムの削除

Windows の「スタート」メニューから「設定」→「コントロールパネル」の 順に選択します。

「プログラムの追加と削除」を 起動します。 一覧から「MIMon」を選択し、 [変更と削除]ボタンを押して ください。

プログラムの追	加と削除			
1	現在インストールされているプログラム	更新プログラムの表示(D)	並べ替え(S) 名前	~
プログラムの 更と削除(<u>H</u>)	Career Setup (Milly 20		サイズ	
-	Care-Unites Casy-PhotoPhan		サイズ	
10 m	Prese things Law PostTadler		サイズ	1.4040
ログラムの	Careto Tri Triute		サイズ	0.0000
	Charilant Proce Sensors and		サイズ	0.1040
Ch I	🛐 MIMon		サイズ	0.41 MB
Windows			使用頻度	低
/ボーネントの 加と削除(A)			最終使用日 20	08/12/03
	このプログラムを変更したり、コンピュー ()。	タから削除したりするには、「変更と削除	創をクリックしてくださ 🧝	更と削除
	Carr Wellingt		サイズ	10.70040
ログラムの	C Calific			
定の設定(2)	Barrenter Deart Pres (15			
	Tradition .		サイズ	0.000
	S Casar Unites Easy PhotoProt		サイズ	0.4040
	🖨 Canar Oldina Easy PracTuality		サイズ	0.0000
	Gene 11 70.4		サイズ	

削除の確認
 MIMon の削除を確認する画面が表示されます。
 削除する場合は [はい] ボタンを押してください。



第2章 基本的な使い方

第2章では、MLMONの基本的な使い方について説明します。

ご使用になる前に

MLMON は、SS7 Simulator シリーズを制御するためのソフトウェアです。ソ フトウェアを起動する前に、MLMON のインストールされたコンピュータのシ リアルポートと SS7 Simulator シリーズの COM ポートを付属のインターリン クケーブルで接続し、SS7 Simulator シリーズの電源を ON にしてください。

MLMON の起動と終了

1. プログラムの起動

Windows の「スタート」メニューから「プログラム」→「MIMon」の順に選択 します。下のような起動画面が表示されます。

🕽 MLMON 4.6.101 [TTC]PORT = 1		
ファイル(E) 表示(V) オブション(Q)		
6 MLT_9	🛤 ISUPメッセージ発信 🛛 🔀	🖬 網管理·試験保守 🔀
-	- ラベル部 DPC 0020 回線番号 0	- ラベル部 DPC 0020 OPC 0020
	-信号種別 ゆ BLO C UBL C CGB C CGU C GRS C CQM C RSC	・ A面 C B面 ・ 信号 ・ COO C CBD C TEP
		C TFA C TRA C SRT C SLTM
	921a	SIB FISU 発信
	(1) リンク制御 図 日 3	能時制御
	CAコード 事業者識別コード: 2234 2234 2234	5/728211234 U ♥ 5/7755199999 0 ♥
		ン 0010 18車式表示 広主
		番号 120 発ユーザ種別
□ 印刷 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 8面 - 0:停止中	数 96 一般 •
		時間 10 土秒 页 🚽
	64 ▼ Kbps 得访	
	● Head Set C SDT → 繰返	
	回線番号: 0 同	時 1÷ START
4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ON OFF	STOP

- 2. プログラムの終了
- 「ファイル」メニューから「終了」を選択します。
- プログラムの終了を確認するダイアログが表示されます。終了する場合は 「はい」ボタンを押してください。



登番号

State +

リンク制御

画面

B面 - 0:停止中

INS

:[0

回線番号:「

64 💌 Kbps

OFF

回線番号

/N

X

0 🗸

0 🗸

表示識別

ন 💌

設定

一般 -

96

10 ÷秒

1:10

60 ÷秒

3 ÷秒

1+

1

同線製

通話時間

呼出時間(着)|

呼出時間(発)「

繰返回数 [

繰返周期

同時

発呼制御

画面

1. メニュー ファイル (F) 表示 (V) オブション (O)

回線番号 LSN A/B DPC OPC

●ファイル

□終了 : プログラムを終了します。

着番号

呼状態表示画面

●表示

次の各画面の表示/非表示を切り替えます。チェックのついている画面が 表示されています。

ロモニタ画面 口呼状態表示画面 ロリンク制御画面 口発呼制御画面 □ISUP メッセージ発信画面 口信号網管理信号画面

●オプション

ロシリアルポート選択

通信に使用するシリアルポートを選択します。

□STM 設定

SS7 Simulator(STM-1)使用時、同期クロックの Master/Slave 設定、 および SDH フレームの STM-0/STM-1 設定を行います。

□T1 設定

SS7 Simulator(T1)使用時、同期クロックの Master/Slave 設定、および T1 フレームフォーマットの SF/ESF 設定を行います。

口保守

SS7 Simulator(STM-1)使用時、ラインループバック試験や BRPS 試験 を行うことができます。

DTTC

SS7 の各種メッセージを TTC 標準のフォーマットで送出します。 □ITU-T

SS7 の各種メッセージを ITU-T 勧告のフォーマットで送出します。

- 2. メニューボタン
 - 🅺 :シリアルポート選択メニューを起動します。
 - :モニタ画面の表示/非表示を切り替えます。
 - ご : 呼状態表示画面の表示/非表示を切り替えます。
 - ・リンク制御画面の表示/非表示を切り替えます。
 - ② :発呼制御画面の表示/非表示を切り替えます。
 - ISUP メッセージ発信画面の表示/非表示を切り替えます。
 - 二 信号網管理信号画面の表示/非表示を切り替えます。
- 3. クリアモニタボタン クリアモニタ

モニタ画面の表示画面をクリアします。

4. タイムスタンプ表示選択 🔽 タイムスタンプ

モニタ画面に表示される SS7 メッセージに、タイムスタンプをつけるかど うかを選択します。 SS7メッセージの送受を表示します。



6. ISUP メッセージ発信画面

以下の ISUP メッセージを送信します。

BLO (Blocking Message) UBL (Unblocking Message) CGB (Circuit Group Blocking Message) CGU (Circuit Group Unblocking Message) GRS (Circuit Group Reset Message) CQM (Circuit Group Query Message) RSC (Reset Circuit Message)



7. 信号網管理信号画面

以下の網管理・試験保守メッセージを送信します。

COO (Changeover Order Signal) CBD (Changeback Declaration Signal) TFP (Transfer Prohibited Signal) TFA (Transfer Allowed Signal) TRA (Traffic Restart Allowed) SLTM (Signalling Link Test Message) SRT (Signal Routing Test Signal)



活性中の呼に関する各種情報を表示します。

副 呼状態表示			
回線番号 LSN A/B DPC OPC	着番号	発番号	State 🔺
•			•

9. リンク制御画面

SS7 データリンクの起動/切断を行います。 また指定した回線番号(CIC)に対して、各種トーンの 送出やヘッドセットの音声入出力を行います。 (SS7 Simulator(CII)は対象外です)



10. 発呼制御画面

発番号や着番号などを設定し、呼を発生させます。 ISUP メッセージの IAM(Initial Address Message)を 送出します。 通話時間や同時発呼数、繰返発呼 なども設定可能です。 さらに以下のメッセージのパラメータを自由に 設定し送信することができます。

IAM (Initial Address Message) ACM (Address Complete Message) CPG (Call Progress Message) ANM (Answer Message) REL (Release Message) RLC (Release Complete Message)

9 発時制 主要是15		<u> </u>
日田ち 282	11234	<u> </u>
発番号 7755	19999	0 💌
DPC	0010	
通信路要求	校表示 音声	
回線番号	120 \$	モユーザ種別
回線数	96	一般・
通話時間	10 - #	表示識別
呼出時間(着	₽ <u></u>	₩ [□] 王
呼出時間(発	9 60 ÷	_ 秒
<mark>繰返回数</mark>	<u></u>	設定
繰返周期	3 - 1	\$
同時	T+	START
	Constant and	STOP

通信設定の確認

MLMON が動作するためには、パソコンとの通信設定を正しく行う必要があります。

「オプション」メニューから「シリアルポート選択」を実行してください。

右のような画面が表示されます。 使用するポートを選択し、「OK」ボタンを 押してください。

伝送速度は 115200bps から変更しないで ください。

ボート		
ボート	伝送速度 ┃115200 <u>▼</u> bps	
ОК		

回線インタフェースの設定

●SS7 Simulator(STM-1)をご使用の場合

「オプション」メニューから「STM 設定」を実行してください。

右のような画面が表示されます。

同期クロックの Master/Slave を選択して ください。

Master : 内部オシレータを使用します。

Slave :受信信号からクロックを抽出します。

SDH のフレームを選択してください。

STM-0 : STM-0 フレーム(51.84Mbps)を使用します。

STM-1 : STM-1 フレーム(155.52Mbps)を使用します。 STM-1 のペイロードは VC-3 ごとの操作となりますので、VC-3 パス番号

を「PATH」で選択してください。

「設定」ボタンを押すと設定が反映されます。回線と同期が確立することを 確認してください。



●SS7 Simulator(T1)をご使用の場合

「オプション」メニューから「T1 設定」を実行してください。

右のような画面が表示されます。

同期クロックの Master/Slave を設定して ください。 Master : 内部オシレータを使用します。 Slave : 受信信号からクロックを抽出します。

T1 のフレームフォーマットを設定してください。 SF : Super Frame (D4)を使用します。 ESF : Extended Super Frame を使用します。



「設定」ボタンを押すと設定が反映されます。回線と同期が確立することを 確認してください。

●SS7 Simulator(CII)をご使用の場合

設定は必要ありません。回線と同期が確立していることを確認してください。

保守機能

●SS7 Simulator(STM-1)のみ使用可能

LOOP BACK

ON ボタンを押すと、ラインループバック となります。

PRBS (PN15)

各モードで PRBS 試験を行うことが 可能です。

- ・ VC32 ON を押すと VC32 の PRBS 試験を 行います。
- VC11(BULK)
 VC11の PRBS 試験をバルク単位で 行います。
- 保守 LOOP BACK ON OFF PRBS(PN15) VC32 · VC11(BULK) ON OFF VC11(BYTE) 1 ÷ VC11自動試験 周期 1÷1秒 22 ----8 ----15 ----9 220-2 16 2222 23 2 3 10 -----17 24 ----1222-11 -----18 -----25 ----4 5 2222 12 19 26 220-2 222-1220-1 6 13 20 27 7 ----14 ----21 ----28 ----ERROR COUNT RESET REQ 閉じる ****
- VC11 (BYTE)
 VC11 の PRBS 試験をバイト単位で行います。

「VC11 自動試験」をチェックし、ON ボタンを押すと TU1~TU28 までを順 番に試験を行うことが可能です。

試験周期は、1~999 秒まで設定可能です。

「VC11 自動試験」のチェックをはずした場合、指定の TU のみの試験を行うことができます。

ON ボタンを押し、REQ ボタンを押すと試験結果が ERROR COUNT 画面に 表示されます。表示をクリアしたい場合は RESET ボタンを押してください。

SS7 データリンクの起動と停止

- 1. リンク設定
 - リンク制御画面で以下の項目を設定します。 OPC Originating Point Code (16 進数表記) ●CA コード (オプション) ●事業者識別コード (オプション) ●A 面回線番号 SS7A面信号を送出する回線番号(CIC) ●B 面回線番号 SS7 B 面信号を送出する回線番号(CIC) 回線番号(A 面・B 面)は、 SS7 Simulator(STM-1)では0~671 SS7 Simulator(T1)では 0~23 SS7 Simulator(CII)では任意の値 を設定してください。 ●信号速度 48kbps または 64kbps



2. リンク起動

「INS」ボタンを押すとデータリンクの起動を開始 します。

起動が完了すると、リンク状態が「運用中」と表示 されます。

3. リンク停止

「OUS」ボタンを押すとデータリンクを停止します。 リンク状態が「停止中」と表示されます。

INS	OUS	
回線番号	: 648	

— A面 - 5:運用中·

— A面 - 0:停止中	
(INS)	OUS
回線番号	648

モニタ画面の見方

- 1. モニタ画面のフォーマット モニタ画面には SS7 メッセージが次のようなフォーマットで表示されます。 <u>13:07:59</u> <a> <a>: IAM <a>8B8A7F0594 71798A0404… ④
 - ①タイムスタンプ (タイムスタンプ表示選択のチェックを入れた場合)
 13:07:59:13時07分59秒 パソコンの時計を使用します
 - ②メッセージの面および送信/受信の表示
 - <A:A面で送信したメッセージ
 - <B: B 面で送信したメッセージ
 - >A: A 面で受信したメッセージ
 - >B: B面で受信したメッセージ
 - ③SS7 メッセージ名称
 - ④データ(16 進数表記)
- 2. モニタ機能の詳細

モニタ画面下部の「LOG」ボタンを押すとモニタリングを開始します。 また、「PAUSE」ボタンを押すとモニタリングを一時中断します。

€ LOG ⊂ PAUSE

「PAUSE」ボタンでモニタを一時中断した後、「LOG」ボタンで再開すると モニタ画面に表示されていた内容はクリアされます。

Andi PANSU PFISU PFISU PFISU PFISU PFISU PFISU

モニタ画面中の上図の部分では、モニタする SS7 信号ユニットの種別を A 面/B 面それぞれで選択することができます。 MSU・FISU・LSSU の各信号ユニットで、モニタする信号ユニットの チェックボックスにチェックを入れます。 呼制御シミュレーション(発呼)

1. 呼情報設定

発呼制御画面で以下の項目を設定します。

- ●着番号 相手回線電話番号
- ●発番号

自回線電話番号

DPC

Destination Point Code (16 進数表記) ●回線番号

使用可能な CIC の最初の番号

●回線数

発呼に使用する CIC 数

- ●通話時間
- ●呼出時間(着)
 着信の際、CPG メッセージ送出から
 ANM メッセージ送出までの時間

発信の際、CPG メッセージ受信後 ANM

第 発呼制御	 🛛
着番号 0775525123	0 🕶
発番号 <mark>775527845</mark>	0 🗸
DPC 047C	
通信路要求表示 宮吉	•
回線番号 0 発	ユーザ種別
回線数 670	一般 玊
通話時間 5 ÷ 秒	表示識別
呼出時間(着) 1 ÷	101 ×
呼出時間(発) 60 ÷	Ь
繰返回数 1 ÷	設定
繰返周期 <u>6</u> ÷秒	Concerne 1
同時 [1÷]	START
annut	STOP

●呼出時間(発)

メッセージ受信までの待ち時間(指定時間を過ぎると呼を切断します) ●繰返回数

指定回数発呼を繰り返します。「-1」に設定すると無限に繰り返します。 ●繰返周期

繰り返し発呼を行う際の発呼の間隔

●同時

一度に行う発呼の数(最大 9)

通話時間、呼出時間(着)、呼出時間(発)、繰返回数、繰返周期、同時の各項目 は、+1 ボタン(____)・-1 ボタン(____)で操作するかまたはキーボードから 数字を入力してください。

2. 発呼

「START」ボタンを押すと IAM メッセージが送信され、呼制御の シミュレーションが始まります。

呼状態表示画面に呼の各種情報と遷移状態が表示されます。

ŝ	呼状集	集表;	Г						X
	線番号	LSN	A/B	DPC	OPC	着番号	発番号	State	-
	40	4	A	7194	8A79	0091819911	749235936	5	
									_
									-
•								•	

呼状態表示画面には以下の情報が表示されます。

●回線番号(CIC) **OLSN** ●A 面/B 面 ●DPC · OPC ●着番号・発番号 State

「State」欄には呼の遷移状態が数字で表示されます。

- 1: IAM 送信(発呼)
- 2: ACM 受信
- 3: IAM 受信(着呼)
- 4: ACM 送信
- 5: 通信中
- 6: REL 送信 (切断)

音声パス試験

SS7 Simulator(STM-1)および SS7 Simulator(T1)では任意のタイムスロットに 対して、トーンやマイク音声の入力・イヤホンへの音声出力により、音声のパ ス試験を行うことができます。

- 1. マイク・イヤホンの接続 付属のヘッドセットのマイクプラグを装置のマイク端子に、イヤホンプラグ を装置のイヤホン端子に接続してください。
- 2. マイク音声の送出

音声が送出されます。

リンク制御画面下部の「Head Set」を選択し、音声を 入力するタイムスロット番号を「回線番号」に入力 します。 「ON」を押すと該当タイムスロットにマイク入力

また同タイムスロットの音声がイヤホンへ出力されます。

• Head Set	DT	-
回線番号	号:	0
	OFF	

回線番号

ON.

SDI BT

RBT 1KHz

SCAN

3. トーンの入力

🔿 Head Set 📀 D T トーン選択リストボックスを選択し、送出するトーン を選択します。 トーンを入力するタイムスロット番号を「回線番号」 に入力します。 「ON」を押すと該当タイムスロットにトーンが送出されます。

また同タイムスロットの音声がイヤホンへ出力されます。 送出できるトーンは次の6種類です。

●DT	: Dial Tone	(400Hz	-16dBm	連続)
●SDT	: Secondary Dial Tone	(400Hz	-16dBm	240 インター)
●BT	: Busy Tone	(400Hz	-4dBm	60 インター)
●RBT	: Ring Back Tone	(400Hz+	16Hz 2 [;]	秒 on/1 秒 off)
• · · · · ·				

- ●1KHz : 1000Hz Tone
- ●SCAN : CIC を 24 づつ増加しながら 1KHz トーンを送出

SS7 メッセージログの保存

MLMON では、モニタ画面に表示される SS7 メッセージをテキスト形式で採取 することができます。

1. ログの保存

モニタ画面中の採取したい部分をカーソルで選択し、キーボードで「Ctrl」 キーを押しながら「C」キーを押します。

🗊 MLELA			
09:52:41 <8:ANM 09:52:42 >8:IAM 09:52:42 <8:ACM 09:52:43 <8:CPG 09:52:44 <8:ANM 09:52:46 >8:REL 09:52:46 <8:REL 09:52:46 <8:REL 09:52:49 <8:REL 09:52:49 <8:REL 03:52:49 <8:RLC 03:52:29 <8:ACM 03:52:52 <8:CPG 09:52:52 <8:CPG	B8BE8F057C 04ED000F0F BEBC7F05ED 007C040111 BCCBF0057C 04ED000111 BCCB80057C 04ED000111 BCC18F057C 04ED000111 C1B09F05ED 007C040F0F C2BE8F05ED 007C040111 BEC38A057C 04ED000F0F C3BF7F05ED 007C0401313 BFC460057C 04ED000313 BFC460057C 04ED000313	0009011102 12040 0001002001 0A000 00069\$9901 FD048 002C0100 000020402 80900 001000 000C020402 80900 001000 0000020402 80900 001000 0006\$99901 FD048 002C0100	0 20907 7E10705725 1 18502 00F10B00FC 0 0 0 20907 7E10705725 1 18502 00F10B00FC 0 0
09:52:58 >B:REL 09:52:58 >B:REL 09:58:52 <a:fisu 09:58:52 >A:FISU 09:58:53 <b:fisu 09:58:53 >B:FISU</b:fisu </a:fisu 	C6C08F05ED 007C040313 C0C78A057C 04ED000313 818100 C0C700 C7C000	000C020402 80500	
💿 LOG 🔘 PAUS	SE 🔽 MSU 🔽 FISU	IV LSSU IV MSI	J 🔽 FISU 🔽 LSSU

「メモ帳」などのテキストエディタで「貼付け」を行うと、選択したモニタ ログを貼りつけることができます。テキストファイルに適当な名前をつけて 保存してください。

2. 自動保存

MLMON はソフトウェア起動時から終了時までに採取したモニタデータを、 作業フォルダにテキストファイルとして自動的に保存します。 作業フォルダが「C:¥Program Files¥MIMon¥」の場合、「C:¥Program Files¥MIMon¥No7log.txt」という名称でテキストファイルが作成されます。 通常、作業フォルダはインストールフォルダに設定されています。

ソフトウェアを再起動すると、自動保存されたテキストファイルは上書きされます。

第3章 SS7 シミュレーションの詳細

第3章では、MLMON が持つ多彩な SS7 シミュレーション機能について説明します。

ISUP メッセージのシミュレーション

MLMON は、以下に示す非呼制御の ISUP メッセージを送信することができます。

BLO (Blocking Message) UBL (Unblocking Message) CGB (Circuit Group Blocking Message) CGU (Circuit Group Unblocking Message) GRS (Circuit Group Reset Message) CQM (Circuit Group Query Message) RSC (Reset Circuit Message)

1. メッセージの送信

ISUP メッセージ発信画面の「ラベル部」で、 「DPC」および「回線番号」を入力します。 「信号種別」を選択し、「発信」ボタンを押すと 各メッセージが送信されます。 回線群に対するメッセージである CGB、CGU、 GRS、CQM では回線の範囲を指定してください。



2. 受信メッセージに対する応答

MLMON が次の ISUP メッセージを受信した場合、それぞれに応答メッセージを送信します。

- BLO \Rightarrow BLA (Blocking Acknowledgement Message)
- UBL \Rightarrow UBA (Unblocking Acknowledgement Message)
- CGB \Rightarrow CGBA (Circuit Group Blocking Acknowledgement Message)
- CGU \Rightarrow CGUA (Circuit Group Unblocking Acknowledgement Message)
- $GRS \Rightarrow GRA$ (Circuit Group Reset Acknowledgement Message)
- CQM \Rightarrow CQR (Circuit Group Query Response Message)
- RSC \Rightarrow RLC (Release Complete Message)

網管理・試験保守メッセージのシミュレーション

MLMON は、以下に示す網管理・試験保守メッセージを送信することができます。

- COO (Changeover Order Signal) CBD (Changeback Declaration Signal) TFP (Transfer Prohibited Signal) TFA (Transfer Allowed Signal) TRA (Traffic Restart Allowed) SLTM (Signalling Link Test Message) SRT (Signal Routing Test Signal)
- 1. メッセージの送信

信号網管理信号画面の「ラベル部」で、「DPC」・ 「OPC」および「リンク選択番号(LSN)」、「A 面」 /「B 面」を設定します。 信号を選択し、「発信」ボタンを押すと各メッセー ジが送信されます。 また、「SIB」ボタンを押すと LSSU の SIB(Status Indication "Busy")が、「FISU」ボタンを押すと FISU(Fill In Signal Unit)がそれぞれ送出されます。

ラベリ	レ部		10-00
DPC	0470	OP	C OOED
リンク	選択番	号厂	0 +
(•	A面	B	i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
信号			
CO	00 0	CBD	C TFP
CT	FAC	TRA	
• S	RT	SLTM	

- 2. 受信メッセージに対する応答 MLMON が次の網管理・試験保守メッセージを受信した場合、それぞれに応 答メッセージを送信します。
 - $COO \Rightarrow COA$ (Changeover Acknowledgement Signal)
 - CBD ⇒ CBA (Changeback Acknowledgement Signal)
 - SLTM \Rightarrow SLTA (Signalling Link Test Acknowledgement Message)
 - SRT \Rightarrow SRA (Signal Routing Test Acknowledgement Signal)

発呼の補助機能

MLMON は、発呼シミュレーションにおける電話番号の自動生成やパラメータの簡易変更などの補助機能を備えています。

 1. 電話番号の自動生成
 発呼制御画面の「着番号」・[発番号]それぞれの 番号入力欄の横にある ▼をクリックすると、 右のようにリストが表示されます。

■ 発吁(則御	
着番号 077	5525123] -
発番号 778	527845	-0
DPC	047C	2
通信路要	求表示 音声	4
回線番号	0 発ユー	+

「0」を選択すると番号入力欄の数字がそのまま 着番号として使用されます。

「1」を選択すると番号入力欄の数字の末尾に 1 桁の数字(0~9)が順に付加 されて着番号となります。発番号についても同様です。

(例)着番号入力欄に「1234567」と入力し、リストから「1」を選択した場合、着番号は 12345670 - 12345671 - 12345672 - … - 12345679 - 12345670 - … のように自動的に生成されます。

リストから「2」を選択した場合は付加される数字が2桁、「3」を選択した 場合は3桁、…のように最大6桁まで自動生成することが可能です。

2. IAM メッセージのパラメータ簡易変更

IAM メッセージのパラメータのうち、

- ●通信路要求表示
- ●発ユーザ種別
- ●発番号の表示識別

の各パラメータをリスト選択形式で設定することができます。

発呼制御画面の右の部分で、各パラメータの を押すことにより、設定可能な値が表示され ます。値を選択すると、以降のIAMメッセージへ 反映されます。

通信路要求表	家 音声	•
回線番号	0 発	ユーザ種別
回線数	670 U	→般・
通話時間	5 ÷秒	表示識別
呼出時間(着)	1 🕂	

●通信路要求表示

□音声
□64K 非制限
□3.1K Audio
□2×64K 非制限
□384K 非制限
□1536K 非制限・
□1920K 非制限
□00000100(音声/64K 非制限切替用に留保)
□00000101(64K 非制限/音声切替用に留保)

●発ユーザ種別

 □一般発ユーザ
 □優先発ユーザ
 □データ呼
 □試験呼
 □公衆電話
 □ピンク
 □店頭
 ピンクおよび店頭は国内用として留保されているコードを使用して
 います。

 ●表示識別(発番号パラメータ)

 □表示可
 □表示可
 □表示不可

ISUP 呼制御メッセージの編集機能

MLMON は、以下に示す ISUP 呼制御メッセージの各種パラメータを編集して送信することができます。

IAM (Initial Address Message) ACM (Address Complete Message) CPG (Call Progress Message) ANM (Answer Message) REL (Release Message) RLC (Release Complete Message)

パラメータ編集画面の表示と各部の名称
 発呼制御画面で「設定」ボタンを押すと、下のような画面が表示されます。

	🖻 メッセージのプロパティ 🛛 🔀
パラメータ	IAM ACM CPG ANM REL RLC (任意)
編集部	▽ 接続特性表示 00 ▽ 順方向呼表示 2001 ▽ 発ユーザ種別 0A ▽ 通信路要求表示 00 ▽ 着番号・番号種別表示 7E ▽ 着番号・番号計画 10 ▽ 発番号・番号種別表示 03 ▽ 発番号・番号計画 13 ○ ユーザサービス情報 8090A2 70038090A27D029181 13 ○ アクセス転送 70038090A27D029181 01850220 02FB05FE03002243 ○ UUI 01 01 11
メッセージ 送信部	● 自動 「 設定
	F DPC 0000 F OPC 0000 CIC 000 ACM CPG ANM REL RLC (任意)

●パラメータ編集部

各メッセージのパラメータ選択方法(自動/設定)、設定パラメータの編集 などを行います。ここで設定したパラメータは、MLMON がメッセージを 自動送出する場合、メッセージ送信部でメッセージを手動送出する場合の 両方に反映されます。

●メッセージ送信部 ACM、CPG、ANM、REL、RLC のメッセージを呼制御シーケンスと独立 して送出します。また、パラメータ編集部で設定した任意のデータを送出 することも可能です。

2. IAM メッセージのパラメータ設定

メッセージのプロパティ画面のパラメータ編集部で「IAM」タブを選択します。

	🖻 メッセージのフロバティ 🛛 🔀
	IAM ACM CPG ANM REL RLC (任意)
オプション パラメータ	▼ 接続特性表示 00 ▼ 順方向呼表示 2001 ▼ 発ユーザ種別 0A ▼ 通信路要求表示 00 ▼ 着番号・番号種別表示 7E ▼ 着番号・番号計画 10 ▼ 発番号・番号種別表示 03 ▼ 着番号・番号計画 13 ▼ 2-ササービス情報 8090A2 70038090A27D029181 13 ▼ 7クセス転送 70038090A27D029181 01850220 02FB05FE03002243 ▼ UUI 01 01 01
	「 オブション(1) 「 オブション(2)
パラメータ 設定方法	● 自動 ● 設定

編集可能なパラメータリストおよびメッセージ末尾に付加できるオプション パラメータ設定、パラメータの設定方法選択の各部から構成されます。

パラメータリスト
 パラメータリストは
 ロチェックボックス
 ロパラメータ名称
 ロデータ入力欄
 から構成されています。
 チェックボックスにチェックを入れ、データ入力欄にパラメータデータを16進数表記で入力します。
 パラメータ設定方法で「設定」を選択すると、入力したデータがパラメータとして使用されます。
 チェックボックスのチェックをはずした場合、該当パラメータは
 MLMON が自動設定します。また、パラメータ設定方法で「自動」を選択した場合は MLMON が全パラメータを自動設定します。

●オプションパラメータ

オプションパラメータ設定部の構成は「パラメータリスト」の構成と同一です。

チェックボックスにチェックを入れ、データ入力欄に任意のデータを 16 進数表記で入力します。

パラメータ設定方法で「設定」を選択すると、IAM 末尾に「オプション(1)」「オプション(2)」の順番で、入力したデータがそのまま付加されます。

チェックボックスのチェックをはずした場合、またはパラメータ設定方 法で「自動」を選択した場合、該当データは付加されません。

設定可能なパラメータは以下の通りです。

□接続特性表示
□順方向呼表示
□発ユーザ種別
□通信路要求表示
□着番号(番号種別表示・番号計画表示)
□発番号(番号種別表示・番号計画表示)
□ユーザサービス情報
□アクセス転送
□料金区域情報
□事業者情報転送

□UUI (ユーザ・ユーザ情報)

3. ACM メッセージのパラメータ設定

メッセージのプロパティ画面のパラメータ編集部で「ACM」 タブを選択します。



編集可能なパラメータリストおよびメッセージ末尾に付加できるオプションパラメータ設定、パラメータの設定方法選択、メッセージ送出許可/禁止 選択の各部から構成されます。



から構成されています。

チェックボックスにチェックを入れ、データ入力欄にパラメータデータ を16進数表記で入力します。

パラメータ設定方法で「設定」を選択すると、入力したデータがパラメー タとして使用されます。

チェックボックスのチェックをはずした場合、該当パラメータは MLMON が自動設定します。また、パラメータ設定方法で「自動」を選 択した場合は MLMON が全パラメータを自動設定します。

●オプションパラメータ

オプションパラメータ設定部の構成は「パラメータリスト」の構成と同一 です。

チェックボックスにチェックを入れ、データ入力欄に任意のデータを 16 進数表記で入力します。

パラメータ設定方法で「設定」を選択すると、ACM 末尾に入力したデー タがそのまま付加されます。

チェックボックスのチェックをはずした場合、またはパラメータ設定方 法で「自動」を選択した場合、該当データは付加されません。

●メッセージ禁止

「禁止」チェックボックスにチェックを入れると MLMON は ACM を自 動送出しません。(IAM を受信しても ACM を送信しません)

設定可能なパラメータは以下の通りです。

口逆方向呼表示

□料金区域情報

口事業者情報転送

4. CPG メッセージのパラメータ設定

メッセージのプロパティ画面のパラメータ編集部で「CPG」 タブを選択しま す。



編集可能なパラメータリストおよびメッセージ末尾に付加できるオプションパラメータ設定、パラメータの設定方法選択、メッセージ送出許可/禁止 選択の各部から構成されます。



チェックボックスにチェックを入れ、データ入力欄に任意のデータを 16 進数表記で入力します。

パラメータ設定方法で「設定」を選択すると、CPG 末尾に入力したデー タがそのまま付加されます。 チェックボックスのチェックをはずした場合、またはパラメータ設定方 法で「自動」を選択した場合、該当データは付加されません。

●メッセージ禁止

「禁止」チェックボックスにチェックを入れると MLMON は CPG を自 動送出しません。

設定可能なパラメータは以下の通りです。 ロイベント情報

5. ANM メッセージのパラメータ設定

メッセージのプロパティ画面のパラメータ編集部で「ANM」 タブを選択します。



編集可能なパラメータリストおよびメッセージ末尾に付加できるオプショ ンパラメータ設定、パラメータの設定方法選択、メッセージ送出許可/禁止 選択の各部から構成されます。



チェックボックスのチェックをはずした場合、該当パラメータは MLMON が自動設定します。また、パラメータ設定方法で「自動」を選 択した場合は MLMON が全パラメータを自動設定します。

●オプションパラメータ

オプションパラメータ設定部の構成は「パラメータリスト」の構成と同一 です。 チェックボックスにチェックを入れ、データ入力欄に任意のデータを 16 進数表記で入力します。 パラメータ設定方法で「設定」を選択すると、ANM 末尾に入力したデー タがそのまま付加されます。 チェックボックスのチェックをはずした場合、またはパラメータ設定方 法で「自動」を選択した場合、該当データは付加されません。

●メッセージ禁止 「禁止」チェックボックスにチェックを入れると MLMON は ANM を自 動送出しません。

- 設定可能なパラメータは以下の通りです。 □逆方向呼表示
- RELメッセージのパラメータ設定 メッセージのプロパティ画面のパラメータ編集部で「REL」タブを選択しま す。

パニュータ	🖻 メッセージのフロバティ 🛛 🔀	
	IAM Y ACM Y CPG Y ANM Y REL Y RLC Y (任意)	
<u> </u>	 ▼ 理由表示 № 信号局コード 0001 	
		Γ
オプション パラメータ		
	「 オブション 「	İ
パラメータ 設定方法	● 自動 「 設定	

編集可能なパラメータリストおよびメッセージ末尾に付加できるオプショ ンパラメータ設定、パラメータの設定方法選択の各部から構成されます。



から構成されています。

チェックボックスにチェックを入れ、データ入力欄にパラメータデータ を16進数表記で入力します。

パラメータ設定方法で「設定」を選択すると、入力したデータがパラメー タとして使用されます。

チェックボックスのチェックをはずした場合、該当パラメータは MLMON が自動設定します。また、パラメータ設定方法で「自動」を選 択した場合は MLMON が全パラメータを自動設定します。

●オプションパラメータ

オプションパラメータ設定部の構成は「パラメータリスト」の構成と同一です。

チェックボックスにチェックを入れ、データ入力欄に任意のデータを 16 進数表記で入力します。

パラメータ設定方法で「設定」を選択すると、REL 末尾に入力したデー タがそのまま付加されます。

チェックボックスのチェックをはずした場合、またはパラメータ設定方 法で「自動」を選択した場合、該当データは付加されません。

設定可能なパラメータは以下の通りです。

□理由表示
□信号局コード

7. RLC メッセージのパラメータ設定



メッセージのプロパティ画面のパラメータ編集部で「RLC」タブを選択します。

編集可能なパラメータリストおよびメッセージ末尾に付加できるオプションパラメータ設定、パラメータの設定方法選択、メッセージ送出許可/禁止 選択の各部から構成されます。



から構成されています。

チェックボックスにチェックを入れ、データ入力欄にパラメータデータ を 16 進数表記で入力します。

パラメータ設定方法で「設定」を選択すると、入力したデータがパラメー タとして使用されます。

チェックボックスのチェックをはずした場合、該当パラメータは MLMON が自動設定します。また、パラメータ設定方法で「自動」を選 択した場合は MLMON が全パラメータを自動設定します。

●オプションパラメータ

オプションパラメータ設定部の構成は「パラメータリスト」の構成と同一 です。

チェックボックスにチェックを入れ、データ入力欄に任意のデータを 16 進数表記で入力します。

パラメータ設定方法で「設定」を選択すると、RLC 末尾に入力したデー タがそのまま付加されます。

チェックボックスのチェックをはずした場合、またはパラメータ設定方 法で「自動」を選択した場合、該当データは付加されません。

●メッセージ禁止 「禁止」チェックボックスにチェックを入れると MLMON は RLC を自 動送出しません。

設定可能なパラメータは以下の通りです。 □理由表示 8. 任意データの設定

メッセージのプロパティ画面のパラメータ編集部で「(任意)」タブを選択します。

IAM	ACM	CPG	ANM	REL	RLC	(任意
IAM	ACM	CPG	ANM	REL	RLC	
=	· · ·		8 - SS		4	7.5
-9	1					

パラメータ欄に任意のデータを 16 進数表記で入力します。 メッセージ送信部で(任意)ボタンを押すと、入力したデータが送信されます。

9. メッセージの手動送信

メッセージのプロパティ画面下部のメッセージ送信部では、ACM、CPG、 ANM、REL、RLC、任意の各種メッセージを任意のタイミングで送信するこ とができます。



 ●DPC 設定 :メッセージの DPC を設定します。 チェックをはずすと MLMON が自動設定します。
 ●OPC 設定 :メッセージの OPC を設定します。 チェックをはずすと MLMON が自動設定します。
 ●CIC 設定 :メッセージの CIC(回線番号)を設定します。

DPC、OPC、CIC を設定し、送信したいメッセージのボタンを押してください。パラメータ編集部で設定されたパラメータを持つメッセージがそれぞれ送信されます。

付録 1 CIC-VC11 対応表

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C
0	J1	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
1	B3	0	96	192	288	384	480	576	24	120	216	312	408	504	600	48	144	240	336	432	528	624	72	168	264	360	456	552	648
2	C2	18	114	210	306	402	498	594	42	138	234	330	426	522	618	66	162	258	354	450	546	642	90	186	282	378	474	570	666
3	G1	13	109	205	301	397	493	589	37	133	229	325	421	517	613	61	157	253	349	445	541	637	85	181	277	373	469	565	661
4	F2	8	104	200	296	392	488	584	32	128	224	320	416	512	608	56	152	248	344	440	536	632	80	176	272	368	464	560	656
5	H4	3	99	195	291	387	483	579	27	123	219	315	411	507	603	51	147	243	339	435	531	627	75	171	267	363	459	555	651
6	Z3	21	117	213	309	405	501	597	45	141	237	333	429	525	621	69	165	261	357	453	549	645	93	189	285	381	477	573	669
7	Z4	16	112	208	304	400	496	592	40	136	232	328	424	520	616	64	160	256	352	448	544	640	88	184	280	376	472	568	664
8	Z5	11	107	203	299	395	491	587	35	131	227	323	419	515	611	59	155	251	347	443	539	635	83	179	275	371	467	563	659
	1D	1E	1F	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	0	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5
	1	6	102	198	294	390	486	582	30	126	222	318	414	510	606	54	150	246	342	438	534	630	78	174	270	366	462	558	654
	2	1	97	193	289	385	481	577	25	121	217	313	409	505	601	49	145	241	337	433	529	625	73	169	265	361	457	553	649
	3	19	115	211	307	403	499	595	43	139	235	331	427	523	619	67	163	259	355	451	547	643	91	187	283	379	475	571	667
	4	14	110	206	302	398	494	590	38	134	230	326	422	518	614	62	158	254	350	446	542	638	86	182	278	374	470	566	662
	5	9	105	201	297	393	489	585	33	129	225	321	417	513	609	57	153	249	345	441	537	633	81	177	273	369	465	561	657
	6	4	100	196	292	388	484	580	28	124	220	316	412	508	604	52	148	244	340	436	532	628	76	172	268	364	460	556	652
	7	22	118	214	310	406	502	598	46	142	238	334	430	526	622	70	166	262	358	454	550	646	94	190	286	382	478	574	670
	8	17	103	199	295	391	487	583	31	127	223	319	415	511	607	55	151	247	343	439	535	631	79	175	271	367	463	559	655
	3A	3B	3C	3D	3E	3F	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	56
	0	w	w	W	w	W	w	w	w	w	w	w	w	W	W	w	w	w	w	W	w	W	w	w	w	W	w	w	w
	1	12	108	204	300	396	492	588	36	132	228	324	420	516	612	60	156	252	348	444	540	636	84	180	276	372	468	564	660
	2	7	103	199	295	391	487	583	31	127	223	319	415	511	607	55	151	247	343	439	535	631	79	175	271	367	463	559	655
	3	2	98	194	290	386	482	578	26	122	218	314	410	506	602	50	146	242	338	434	530	626	74	170	266	362	458	554	650
	4	20	116	212	308	404	500	596	44	140	236	332	428	524	620	68	164	260	356	452	548	644	92	188	284	380	476	572	668
	5	15	111	207	303	399	495	591	39	135	231	327	423	519	615	63	159	255	351	447	543	639	87	183	279	375	471	567	663
	6	10	106	202	298	394	490	586	34	130	226	322	418	514	610	58	154	250	346	442	538	634	82	178	274	370	466	562	658
	7	5	101	197	293	389	485	581	29	125	221	317	413	509	605	53	149	245	341	437	533	629	77	173	269	365	461	557	653
	8	23	119	215	311	407	503	599	47	143	239	335	431	527	623	71	167	263	359	455	551	647	95	191	287	383	479	575	671

■ 生成源

HEX	生成源	
80	ユーザ	
81	ローカルユーザ収容私設網(自分側)	
82	ローカルユーザ収容公衆網(自分側)	
83	中継網	
84	リモートユーザ収容公衆網(相手側)	
85	リモートユーザ収容私設網(相手側)	
87	国際網	
8A	インタワーキング先の網	

■ 理由表示値

	· · · · · · ·			
	HEX	CV	理由種別	診断情報
正常イベント クラス	81	1		
	82	2	指定中継網へのルートなし	中継網識別
	83	3	相手へのルートなし	
	86	6	チャネル利用不可	
	87	7	呼が設定済みのチャネルへ着呼	
正常イベントクラス	90	16	正常切断	
	91	17	着ユーザビジー	
	92	18	着ユーザレスポンスなし	
	93	19	着ユーザ応答なし(呼出中)	
	94	20	加入者不在	
	95	21	通信拒否	ユーザの提供する情報
	96	22	相手加入者番号変更	新しい相手加入者番号
	9A	26	選択されなかったユーザの切断復旧	
	9B	27	着側インタフェース起動不可	
	9C	28	無効番号フォーマット(不完全番号)	
	9D	29	ファシリティ拒否	ファシリティ識別子
	9F	30	状態問合への応答	
	9E	31	その他の正堂クラス	
-	A2	34	利用可回線/チャネルな	
	A6	38	細故陪	
不ら	Δ0	41	一時的生物	
可し		41		
		42	ス次版神技	
ス協用	AD	43		完未された 和女糸諏別丁
	AC	44	安水回称/ナヤホル利用小り	
		47		
不		49		ㅋ~~ 나는 神민고
同ビ		50	安米ノアンリナイ木尖約	ノアンリナイ誠別士
クス ラ利 ス田	B9	57		
	BA	58		
	BF	63	その他のサービス又はオフションの利用不可クラス	
未	<u>C1</u>	65		
提 ワ	<u>C2</u>	66	▲ 木提供ナヤイル種別指定	ナヤイル種別
クビ	C5	69		ノアンリティ識別于
ラス	<u> </u>	70	制限ナインダル情報転送能力のみ可能	
< 無効メッセージクラス	CF	79	その他のサービス又はオフションの未提供クラス	
	D1	81		
	D2	82	無効チャネル番号使用	チャネル識別子
	D3	83	指定された中断呼識別番号未使用	
	D4	84	中断呼識別番号使用中	
	D5	85		
	D6	86	指定中断呼切断復旧済	切断原因
	D7	87	ユーザはCUGのメンバでない	
	D8	88	端末属性不一致	不一致パラメータ
	DB	91	無効中継網選択	
	DF	95	その他の無効メッセージクラス	
	E0	96	必須情報要素不足	情報要素識別子
一手	E1	97	メッセージ種別未定義又は未提供	メッセージ種別
順	E2	98	呼状態とメッセージ不一致又はメッセージ種別未定義又は未提供	メッセージ種別
いりっ	E3	99	情報要素未定義又は未提供	情報要素識別子
	E4	100	情報要素の内容が無効	情報要素識別子
ıl≨	E5	101	呼状態とメッセージ不一致	メッセージ種別
ź	E6	102	タイマ満了による回復	タイマ番号
	EF	111	その他の手順誤りクラス	
5	FF	127	その他のインタワーキングクラス	
	その他			
1 				

インタワーキング

SS7 Simulation Software MLMON 取扱説明書

甲賀電子株式会社

〒520-3047 滋賀県栗東市手原 5 丁目 8-10 TEL: 077-552-5123 FAX: 077-552-5121 e-mail: support@koga.co.jp URL : http://www.koga.co.jp